

Instellingen "Hoofdmenu"

Welkom

Infotachograaf.nl






"Out of Scope"


Instellingen "Hoofdmenu"

Onderdeel "OUT of Scope"



Hoe zet u uw Digitale Tachograaf op Out of Scope

Druk op de    knop om de kaart uit de DT te halen. Vergeet niet het land van einde dienst te bevestigen


Ga met de  pijltjesknop naar het Hoofdmenu kiezen en kies **JA**


Ga in het “Hoofdmenu” naar onderwerp “**invoer Voertuig**” en druk op OK.

Ga in het menu “**Voertuig**” naar het onderwerp “**OUT > Begin**” en bevestig dit met OK


Middels het menu “**invoer opgeslagen**” kom u automatisch weer terug in bij het onderwerp “**Hoofdmenu Verlaten!**”

Druk op het pijltje naar links  en klik op **OK** om het hoofdmenu te verlaten!!














- Out of scope is een instelling waarbij de gebruiker van het voertuig aangeeft dat hij vrijstelling heeft van de registratie door middel van de tachograaf. (Besloten terrein > parkeren > voertuig reparatie > voertuig wassen > proefrijden max 50 km)
- In Nederland wordt geaccepteerd dat men deze instelling gebruikt bij verplaatsing van het voertuig op eigen terrein.
- **Let op! In het buitenland denkt men hier anders over.**
- De instelling “**OUT of Scope**” wordt automatisch beëindigd zodra u een chauffeurskaart in de kaartgleuf steekt of eruit neemt!!!

Instellingen "Hoofdmenu > Out of Scope"

Succes en tot ziens



Infotachograaf.nl